

## Soufflerie réglable



### Présentation

Le ventilateur fonctionne de manière silencieuse et produit un flux d'air uniforme, réglable en continu de manière précise.

Cet appareil est parfaitement adapté au coussin d'air. Le léger dégagement de chaleur situé dans le flux d'air est pris en compte dans le réglage de base.

### > Réglage du débit d'air

- Positionnez le bouton rotatif sur 0 et mettez l'appareil en marche.
- Tournez ensuite doucement le bouton rotatif dans le sens horaire, le moteur commence à tourner lorsque le régulateur se situe environ à la position 2.
- Augmentez le débit d'air jusqu'à ce que le mobile se soulève.
- Une nouvelle augmentation du débit entraîne des turbulences, ce qui amène à un mauvais fonctionnement. Dans ce cas, diminuez le débit.

### Contenu

- Soufflerie
- Tuyau adapté au banc à coussin d'air Réf. **CONATEX 1042270**

## Données techniques

Débit :	1,02 m <sup>3</sup> /min. - au maximum de sa perf.
Pression :	867 Pa / 6,5 mm Hg – (max.)
Niveau sonore :	10 - 20 dB au-dessus du bruit ambiant. Une conversation est possible à ces niveaux.
Courant :	2,2 A max. L'appareil est protégé par un fusible 2.5A à 230V (5 A à 110 V)
Puissance max.	600 W
Dimensions:	280 x 250 x 210 mm
Longueur de tuyau :	1,7 m